


TASTI DEL TELCOMANDO:



SU
STOP
GIU



PROG

TELECOMANDO:

Il telecomando in dotazione viene consegnato già memorizzato con la centralina e con i due canali inseriti,

-MEMORIZZARE IL TELECOMANDO:

CH1 -premere una volta il tasto P1 sulla centrale ,il MOTORE1 si muove e il led rosso lampeggia , premere il tasto STOP del telecomando : il motore 1 si muove per indicare inserito

Per **CANCELLARE** i telecomandi tenere premuto il tasto P1 in centrale per circa 10 secondi fino a quando i motori fanno 2 movimenti e si cancellano tutti i telecomandi

-INSERIRE UN TELECOMANDO AGIUNTIVO: scegliere il canale , premere il TASTO PROG (nascosto sul retro) di un telecomando **GIÀ REGISTRATO**,si avrà un movimento della tenda , premere il tasto STOP del telecomando o canale da registrare.

VIBRA

INSERIMENTO DEL SENSORE NELLA CENTRALE se non già preimpostato

Con il tasto nascosto di un tx già appreso premendolo x 2 secondi (la tenda fa due movimenti) si apre il learn,ora premendo il tasto sul sensore se lo fa apprendere (per verificare se appreso far muovere la tenda con il telecomando e premendo il tasto del sensore si deve fermare (il sensore invia un comando di stop a ogni premuta del tasto del sensore)

REGOLAZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO

Il sensore di movimento fa salire la tenda se rileva movimento sopra la soglia impostata per una durata di 3 o 5 secondi

dipende dalla posizione del DIP4 (ON=3 SEC OFF=5SEC)

IMPOSTAZIONE TRAMITE DIP

La soglia del sensore di movimento oltre la quale il sensore di movimento fa salire la tenda, è pre-impostata su livello 3 (a ogni ritiro vi è un blocco di 10 secondi)

Per modificare tale soglia, vi sono 2 sistemi o con i dip (soglie preimpostate)**(CONSIGLIATO)**

LIVELLO	DIP 1	DIP 2	DIP 3
1	OFF	OFF	OFF
2	ON	OFF	OFF
3	OFF	ON	OFF
4	ON	ON	OFF
5	OFF	OFF	ON
6	ON	OFF	ON
7	OFF	ON	ON
8	ON	ON	ON

Dopo aver variato la soglia premere il tasto P1 per inserire in memoria la nuova soglia

O IN AUTOAPPRENDIMENTO (se si vuole avere una soglia personalizzata)

posizionare i DIP tutti in OFF

premere e tenere premuto il tasto P1 fino a quando il led lampeggia

muovere la tenda per circa 5 secondi

premere il tasto P1 per uscire da autoapprendimento

ora si prova a muovere la tenda se ok questo è il livello di intervento

se è troppo poco spostando i DIP si rende meno sensibile (VEDI TABELLA)

dopo aver spostato i DIP premere tasto P1 del sensore per far mettere in memoria il valore

Per tornare al default di fabbrica tenere premuto il tasto del sensore quando si mettono le batterie

AVVERTENZE:

Le batterie utilizzate sono quattro del tipo AA, se la tenda sale durante intervento sensore a scatti vuol dire che le batterie si stanno esaurendo pertanto bisogna cambiarle con altre dello stesso tipo.

Con un utilizzo normale la durata delle batterie è

NUMERO BATTERIE	TIPO BATTERIE	DURATA
2 DA 1,5V	ALCALINE HIGH POWER	3 ANNI
2 2 DA 1,5 V	LITIO	5 ANNI

A inizio stagione è consigliato far scendere la tenda con il telecomando , muoverla in modo che risalga per intervento SENSORE MOVIMENTO per controllare le batterie SE SALE NORMALMENTE BATTERIE OK SE SALE A SCATTI BATTERIE DA SOSTITUIRE.